

作り方

① プラモデルを組み立て全体の油分を中性洗剤などで
あらかじめ取り除く



■ 下塗り液
(シーラー)
※ 吸水しない素材に
事前に塗布します
・ガラス・金属
・プラスチックなど

② 水分・ホコリがないことを確認して『下
塗り液・シーラー』を塗布する

POINT

※ ドライヤーを使うと早く乾きます
※ 2~3回重ねて塗ることで接着力が
UPLします

③ 水溶液を作成する



POINT

吸水しない素材の
場合の比率目安
水溶液:水
2:1

③ 絵具を垂らして模様をつくる



POINT

絵具は通常1~2
滴ですが、4~6滴
垂らします。
※ 少ないと薄い
色になります。

④ 本体を片面ずつひっくり返して
漬ける



自然乾燥させる
※ 急ぎでドライ
ヤーを使う場合は
弱風で慎重に

⑤ 完全に乾いたらツヤ出し保護液を塗布する



仕上げ

■ ツヤ出し保護液
※ より耐水性・耐久性を高める
コーティング剤です
※ 水で希釈して使います
・ガラス・金属・布
・プラスチックなど



完成!!